


ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Дата	ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ С ИНДЕКСОМ П, ПП, ПМ 2012 и ВМ 2012	
30.05.2014	Автоматическая и полуавтоматическая мойка. Рекомендуемые химические средства.	

Пароконвектоматы торговой марки "Abat" производства ОАО "Чувашторгтехника" имеют автоматический или полуавтоматический режим мойки духовки, что позволяет не прилагать больших усилий в обеспечении санитарных и гигиенических норм. Автоматический режим мойки имеет линейка пароконвектоматов с индексом ПП. Все другие пароконвектоматы имеют полуавтоматическую мойку. Более наглядно наличие автоматической или полуавтоматической мойки представлено в таблице 1.

Таблица 1. Наличие автоматического или полуавтоматического режима мойки в ПКА.

	Мини ПКА			ПКА ... 1/1 ПП			ПКА ... 1/1 ... модель 2012г.					
	Верхняя панель		Боковая	6	10	20	ВМ			ПМ		
	6-1/3 П	6-1/2 П					6-1/3 П	6	10	20	6	10
Автоматический режим мойки	нет	нет	нет	да	да	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Полуавтоматический режим мойки	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да

Рекомендуемые химические средства для проведения автоматической и полуавтоматической мойки духовок из высококачественной нержавеющей стали:

1. «Abat Neodisher Combi Cleaner» (моющее средство),
2. «Abat Neodisher Combi Dry» (ополаскивающее средство),
3. «Abat Neodisher Grill» (моющее средство при сильных загрязнениях),
4. «Шуманит» (моющее средство только для полуавтоматической мойки).

ВНИМАНИЕ! Чтобы не нанести вред здоровью и во избежание получения химического ожога обязательно использовать:

- защитную одежду;
- защитные очки;
- защитные перчатки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать абразивные вещества для очистки камеры.

Автоматическая мойка проводится следующим образом:

- охладите духовку пароконвектомата до (плюс) 50°C и удалите остатки пищи;
- в главном меню нажмите кнопку ПРИЛОЖЕНИЯ, затем МОЙКА, далее следует выбрать тип моющего средства: ЖИДКИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА или ТАБЛЕТКА;
- в зависимости от степени загрязнения духовки выберите продолжительность мойки: короткая - 1ч. 20мин, средняя - 1ч. 35мин, полная - 2ч. 38мин;
- нажмите кнопку СТАРТ;
- после окончания цикла автоматической мойки отключите электропитание, закройте краны подвода воды, дверь духовки пароконвектомата оставьте приоткрытой.

Полуавтоматическая мойка проводится следующим образом:

- охладите духовку пароконвектомата до (плюс) 50°C и удалите остатки пищи;
- обработайте внутренние поверхности жирорастворяющим средством. Объем и способ применения определить из инструкции по эксплуатации на применяемое средство и степени загрязнений;
- закройте дверь на 5-10 мин;
- обработайте внутренние поверхности паром на режиме «Пар» в течение 20-30 минут, отключите пароконвектомат и откройте дверь;
- ополосните духовку при помощи душа;
- в случае необходимости повторите обработку;
- протрите внутренние поверхности чистой тканью;
- просушите печь, включив её на 5-10 мин. на режим «Конвекция» заданная температура в камере (плюс) 50°C;
- отключите электропитание, закройте краны подвода воды и приоткройте дверь пароконвектомата.