

## Инструкция по эксплуатации слайсера для помидоров HT-4, HT-5.5



### Основная информация

- 1: АППАРАТ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- 2: ОСТРЫЕ ЛЕЗВИЯ
- 3: ЛЕГКО МОЕТСЯ
- 4: ЛЕГКИЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Эксплуатация и техническое обслуживание

- \* Установите слайсер на ровную поверхность
- \* Расположите томат на рабочем столе так, чтобы он оказался перед лезвиями как на Рисунке 1.
- \*Потяните рычаг и томат нарежется кусочками как на Рисунке 2



**Рисунок 1.**



**Рисунок 2.**

## Техническая информация

Толщина слайсера: 4мм или 5.5мм

Вес: 5.20 кг

Размеры : длина 43.2см X Диаметр 20.2см X Высота 21 см