



Инструкция по эксплуатации Мармит ZCK165BT

Мармит

Модель: ZCK165BT

Спецификация:	Вместимость:	24л.
	Вольтаж:	220 V 50Hz 1200W
	Вес:	7.80Кг

Эксплуатация и обслуживание

- * Подключите оборудование к подходящему источнику питания.
- * Использовать только ВЛАЖНОЕ ТЕПЛО. Добавьте воду в контейнер из нержавеющей стали. Никогда не перезаполняйте его водой. Немедленно удалите избыток воды.
- * Температурный контроль должен быть установлен в пределах 1 и 3, всегда эксплуатируйте оборудование на минимальных установках, чтобы обеспечить оптимальную температуру продукта. Высокая температура поддерживается в пределах 3 и 5.

* При включении оборудования загорается неоновый свет. Поверните шкальный диск на 0 для выключения.

Отсоедините оборудование из штепсельной розетки, чтобы отключить источник питания.

* Никогда не перемещайте и не переносите оборудование, если оно включено или содержит горячий суп или другую пищу.

* Пролитый суп или другая пища должны быть незамедлительно убраны с внешних поверхностей. Части оборудования из нержавеющей стали следует протирать влажной мыльной тканью.

* Убедитесь, что оборудование отключено от сети, когда не используется, наполняется или во время чистки.

* Оборудование нельзя мыть под сильным напором воды.

ВАЖНО! НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ПРИБОР В ВОДУ, ТАК КАК ЭТО ПРИВЕДЕТ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ НЕПОДЛЕЖАЩЕМУ ГАРАНТИИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНО.

НЕ ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПУСТЫМ.