



# ПАСПОРТ

## ПЛАНЕТАРНАЯ ТЕСТОМЕСИЛЬНАЯ МАШИНА

Модель: HKN-KS5



Модель: HKN-KS7



Вы приобрели планетарную тестомесильную машину. Тестомесильная машина оснащена переключателем скоростей перемешивания и специально разработанными дежей и мешалкой, обеспечивающими более качественное перемешивание. Машина достигает от 0 до 1000 оборотов в минуту, что позволяет использовать ее для широкого спектра операций взбивания и перемешивания, например, замешивания теста, взбивания яиц и т.д.

Поверхность машины прочная и блестящая, изготовлена из специально обработанной нержавеющей стали, которая легко чистится. Перед отгрузкой покупателю планетарная тестомесильная машина прошла испытания на надежность и безопасность.

### А. Основные узлы оборудования



- a: Основание    b: Дежа    c: Венчик    d: Вал планетарного привода  
e: Откидная рабочая головка    f: Фиксатор рабочей головки  
g: Переключатель скоростей    h: Включение питания  
i: Крюк для теста (опционально)    j: Битер (опционально)

### **В. Рабочие характеристики:**

1. Постоянный электрический момент, плавное регулирование.
2. Целостная структура привода с планетарной передачей.
3. Электромеханическая защита от максимального тока.
4. Функция блокировки с индикаторной лампой.
5. Функция поднятия фиксатора рабочей головки.
6. Высокая мощность, низкий уровень шума, высокая производительность.

### **С. Технические параметры:**

Напряжение: 220В

Электрическая мощность: 500Вт

Модель	Объём чаши, (л)	Габариты машины (длина*ширина* высота)	Размер в упаковке (длина*ширина* высота)
HKН-KS5	5	380*235*375	450*310*440
HKН-KS7	7	380*235*405	450*310*470

### **Е. Примечания:**

1. Прежде чем приступить к работе с тестомесильной машиной, обязательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.
2. Это оборудование устанавливается на горизонтальную и устойчивую поверхность - стол - высотой от 650 мм до 750 мм. Для обеспечения правильной и безопасной работы машины она должна быть установлена таким образом, чтобы от переднего и заднего края стола оставалось свободное пространство не менее 160 мм, и не менее 320 мм по бокам.
3. Параметры электросети: 220В/50Гц,
4. Оборудование должно быть заземлено.
5. Не погружайте тестомесильную машину в воду или другую жидкость или любую влагосодержащую среду.
6. Не касайтесь влажными руками включенного оборудования.
7. Всегда отключайте оборудование от электросети перед

проведением работ по установке, демонтажу и техническому обслуживанию оборудования.

8. Не касайтесь подвижных деталей оборудования во избежание травмирования. Не оставляйте оборудование без присмотра, если поблизости есть дети.
9. Устанавливайте переключатель скоростей в нужное положение в зависимости от перемешиваемых продуктов, чтобы не повредить оборудование. При перемешивании максимальное количество муки не должно превышать 500 г.

### **Г. Инструкции по эксплуатации оборудования**

1. Сначала ослабьте фиксатор, чтобы поднять рабочую головку и установить ее в фиксированное положение. Затем установите мешалку в корпус, поверните на 40 градусов влево.
2. Установите дежу из нержавеющей стали на основание и поверните против часовой стрелки до упора. Снять дежу можно просто повернув ее в противоположном направлении.
3. Надавите на рабочую головку, когда ослабите фиксатор, чтобы убедиться, что головка стала в фиксированное положение. Затяните фиксатор и установите дежу. Включите электропитание, загорится индикаторная лампа. Медленно поворачивайте переключатель скоростей, машина начнет работать. Переключатель скоростей можно регулировать по мере необходимости.
4. Регулирование скорости взбивания
  - a. Венчик для взбивания яиц используется для перемешивания невязких продуктов, таких как сливки и яйца. Взбивание таких продуктов осуществляется на 2-3 скорости.
  - b. Венчик используется для смешивания клейких продуктов, таких как мясной фарш. Взбивание осуществляется на 1-2 скорости. Скорость не должна быть выше указанной, взбивание продуктов на более высокой скорости может привести к поломке оборудования.

- с. Крюк для теста используется для смешивания вязких продуктов, таких как тесто. Перемешивание осуществляется на 0-1 скорости.
5. Когда оборудование установлено на максимальную скорость не вращайте его с усилием, это может привести к неправильной работе переключателя скоростей.

### **G. Обслуживание и уход**

1. Ежедневно протирайте корпус оборудования чистой влажной губкой или тканью и вытирайте насухо.
2. Не оставляйте тестомесильную машину включенной, если перемешивание продуктов уже завершено.
3. Если при перемешивании мешалка трется о дежу, необходимо отрегулировать положение деталей машины.
4. По истечении одного года эксплуатации оборудования обратитесь к квалифицированному специалисту для проведения осмотра и технического обслуживания.
5. Не используйте запчасти от других поставщиков, чтобы не допустить повреждения оборудования или возникновения травмоопасных ситуаций.

### **H. Неполадки в работе оборудования и способы их устранения**

№ п/п	Неполадки	Способы устранения
1	Питание включено, но машина не работает и индикаторная лампа не горит.	Проверьте, не повреждена ли вилка.
2	Машина внезапно остановилась.	Проверьте, не перегорел ли плавкий предохранитель.
3	Скорость не переключается.	Проверьте, не поврежден ли переключатель скоростей.
4	При перемешивании мешалка трется о дежу.	Отрегулируйте установку оборудования.

5	Рабочая головка не поднимается и не опускается.	Ослабьте фиксатор.
---	---	--------------------

Если эти рекомендации не помогли устранить возникшие проблемы, обратитесь к квалифицированному специалисту.

### *1. Технические параметры*

Наименование	Единица измерения	Параметры	
		HKН-KS5	HKН-KS7
Частота вращения вала планетарного привода	Об./мин.	оборот 0~302 вращение 0~1000	
Напряжение	В	220	
Номинальная частота	Гц	50	
Номинальная потребляемая мощность	Вт	500	
Номинальный ток	А	1.6	
Объем сосуда	л	5.5	7.5
Количество яиц	г	500	750
Количество теста	г	500	750
Взбиваемый продукт	г	500	
Окружающие условия	/	В помещении	